

## **PRZEZNACZENIE / ZASTOSOWANIE**

Wyrób do zastosowań domowych.

## **MONTAŻ**

Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z instrukcją.

Schemat montażu:

1. Wyczyść tył telewizora (w miejscu, gdzie chcesz przykleić paski LED TV) przy pomocy suchej szmatki (ewentualnie lekko wilgotnej, ale tak, by wilgoć nie dostała się do wnętrza telewizora) - rys. 1
2. Odklej papierowy pasek z tyłu paska LED TV - rys. 2
3. Przklej pasek LED TV do obu boków telewizora i dociśnij palcami na całej długości - rys. 3
4. Wtyczkę USB podłącz do gniazda USB w telewizorze - rys. 4

## **ZALECENIA EKSPLOATACYJNE / KONSERWACJA**

Konserwację wykonywać przy odłączonym zasilaniu po wystygnięciu wyrobu. Nie zakrywać wyrobu. Wyrobu nie użytkować w miejscu, w którym panują niekorzystne warunki otoczenia, np. kurz, pył, woda, wilgoć, wibracje itp. Wyrób z niewymiennym źródłem światła typu dioda/diody LED. W przypadku uszkodzenia źródła światła, wyrób nie nadaje się do naprawy. UWAGA! Nie wpartywać się w wiązkę światła diody/diod LED. Wyrób może nagrzewać się do podwyższonej temperatury.

## **OCHRONA ŚRODOWISKA \***

Dbaj o czystość i środowisko. Zalecamy segregację odpadów poopakowaniowych.

Oznakowanie wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznakowanych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego, wymagają specjalnej formy przetwarzania, w szczególności odzysku, recyklingu i/lub unieszkodliwiania. Wyroby tak oznakowane powinny zostać oddane do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego. Informacje na temat punktów zbierania/odbioru udzielają władze lokalne lub sprzedawcy tego rodzaju sprzętu. Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy, w przypadku zakupu nowego wyrobu w ilości nie większej niż nowy kupowany sprzęt tego samego rodzaju.

## **UWAGI / WSKAZÓWKI**

Nie stosowanie się do zaleceń niniejszej instrukcji może doprowadzić np. do powstania pożaru, poparzeń, porażenia prądem elektrycznym, obrażeń fizycznych oraz innych szkód materialnych i niematerialnych.

## **FUNKcjONALNOŚĆ:**

- 20 zaprogramowanych kolorów z 8-stopniowym ściemniaczem
- 19 programów dynamicznych z regulacją szybkości
- Pamięć ostatniego ustawienia

## **DZIAŁANIE KONTROLERA:**

- Aby włączyć pasek, naciśnij przycisk (2)
- Przycisk (1) służy do wyboru jednego z 19 trybów dynamicznych. W tym trybie przyciskiem (2) można zmieniać szybkość tych trybów. Do wyboru jest 9 szybkości.
- Przycisk (3) służy do wyboru jednego z 20 kolorów. W tym trybie przyciskiem (2) można zmieniać stopień jasności tych kolorów. Do wyboru jest 8 stopni jasności.
- Aby wyłączyć pasek, należy przytrzymać ok. 1 sekundę przycisk (2). Pasek wyłącza się również po wyłączeniu telewizora.
- Po ponownym włączeniu, pasek ustawia się w ostatnim używanym trybie (pamięć ostatniego ustawienia).

