

Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και τηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες για να διασφαλίσετε ότι αυτό το προϊόν θα χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια και προς πλήρη ικανοποίησή σας. Με τον τρόπο αυτό θα αποφύγετε επίσης οποιαδήποτε ακατάλληλη χρήση ή ζημιά. Αποφύγετε οποιονδήποτε μη εξειδικευμένο χειρισμό της συσκευής και ακολουθείτε πάντα τις αρχές χρήσης για τις ηλεκτρικές συσκευές. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος.

## Περιγραφή

• τροφοδοσία ρεύματος: 230V AC • -20°C to +50°C • κλάση προστασίας: IP44 (χρήση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους) • 8 λειτουργίες φωτισμού (αναβοσβήσιμο, ανάμειξη φωτός, dimming κ.λπ.) • λειτουργία μνήμης - μετά την ενεργοποίηση θα ενεργοποιηθεί η τελευταία χρησιμοποιούμενη λειτουργία φωτισμού • χρονοδιακόπτης 6h/18h - μετά από 6h από την ενεργοποίηση σβήνει αυτόματα και ενεργοποιείται ξανά μετά από 18h • χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

## Προειδοποίηση

1. Πρώτα ξεπακετάρετε τα φωτιστικά από τη συσκευασία και ξετυλίξτε τα πλήρως πριν τα συνδέσετε στην πρίζα και τα ενεργοποιήσετε. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η υπερβολική υπερθέρμανση και ο κίνδυνος πιθανής πυρκαγιάς.
2. Αυτά τα λαμπάκια θερμαίνονται κατά τη χρήση. Επομένως, μην τα τοποθετείτε κοντά σε άλλες πηγές θερμότητας και μην τα καλύπτετε.
3. Μην χρησιμοποιείτε τα λαμπάκια αν έχουν υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου ή αν έχει προκληθεί βραχυκύκλωμα ή υπερπήδηση υψηλής τάσης.
4. Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο αντάπτορα ρεύματος. Ποτέ μην συνδέετε τα φωτάκια ή οποιοδήποτε μέρος των φωτιστικών με το ηλεκτρικό δίκτυο ή με οποιοδήποτε άλλο προϊόν.
5. Το προϊόν συμμορφώνεται με την κατηγορία προστασίας IP44 και είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
6. Για να καθαρίσετε τα φωτάκια, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί και πάντοτε αποσυνδέετε πρώτα το φωτιστικό από το ηλεκτρικό δίκτυο. Αφήστε τα φωτάκια να στεγνώσουν εντελώς πριν τα χρησιμοποιήσετε.
7. Μην επεμβαίνετε στην καλωδίωση, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά ή τραυματισμό.
8. Αποσυνδέετε τα λαμπάκια από το ηλεκτρικό δίκτυο όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.
9. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι! Φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά.
10. Προστατεύστε το περιβάλλον. Όταν το προϊόν δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί, απορρίψτε το στο προβλεπόμενο σημείο συλλογής. Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.
11. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες. Αποφύγετε την γεινίαση ή την επαφή με ηλεκτρονικές συσκευές του σπιτιού και του υπολογιστή.

**Λειτουργίες φωτισμού/αναβοσβήσιμο:** Συνδυασμοί, κυματισμοί, ακολουθία, αργή ενεργοποίηση φωτός, γρήγορο αναβοσβήσιμο, αργή εξασθένηση φωτός, αναλαμπή, σταθερά αναμμένο. Οι λειτουργίες αλλάζουν με το κουμπί στο χειριστήριο. Το ενσωματωμένο τσιπ μνήμης διασφαλίζει ότι ο τελευταίος χρησιμοποιούμενος τρόπος λειτουργίας ενεργοποιείται αφού τα φώτα ενεργοποιούνται.

**Ο χρονοδιακόπτης** ενεργοποιεί και απενεργοποιεί αυτόματα τα λαμπάκια. Ενεργοποιήστε το με παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού στο τροφοδοτικό. Η ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη σηματοδοτείται από τη φωτεινή ένδειξη στο κουμπί. Ο χρονοδιακόπτης λειτουργεί ως εξής. Μετά την ενεργοποίηση, τα φώτα ανάβουν για έξι ώρες. Στη συνέχεια, τα φώτα σβήνουν για δεκαοκτώ ώρες, και έπειτα με τον ίδιο τρόπο όλη την ώρα μέχρι να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη.